

## **KARTA PRODUKTU**

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2015/1187 uzupełniającego Dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.

<b>Producent/Dostawca</b> <i>Zakład Ślusarsko – Kotlarski Zdzisław Dziubarczyk 63-308 Gizałki ul. Wrzesińska 14</i>									
<b>Identyfikator modelu/ Typ kotła</b> <i>KLASTER-5</i>									
<i>Klasa efektywności energetycznej</i>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<i>Znamionowa moc kotła [kW]</i>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
<i>Współczynnik efektywności energetycznej [EEI]</i>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>83</b>
<i>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania [%]</i>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>83</b>
<b>Szczególne środki ostrożności</b>									
<b>Podczas montażu</b>									
<ul style="list-style-type: none"><li>- zachować ostrożność podczas przemieszczania elementów kotła i stosować urządzenia podnoszące i transportujące</li><li>- przemieszczać kocioł wykorzystując tylko elementy do tego przeznaczone<ul style="list-style-type: none"><li>– stosować odpowiedni ubiór ochronny, rękawice oraz obuwie ochronne</li></ul></li></ul>									
<b>Podczas instalacji</b>									
<ul style="list-style-type: none"><li>- stosować się do wytycznych podanych w Dokumentacji techniczno-ruchowej kotła oraz informacji zawartych w projekcie instalacji</li><li>- zwrócić uwagę, czy instalacja elektryczna posiada prawidłowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe</li></ul>									
<b>Podczas konserwacji i czyszczenia kotła</b>									
<ul style="list-style-type: none"><li>- stosować ubiór ochronny</li><li>- czynności konserwacyjne wykonywać zgodnie z zaleceniami Instrukcji obsługi.</li></ul>									